



【コーティング剤】 抗除菌・抗ウイルス

AQ シールド

新型コロナウイルス接触感染防止対策

液体タイプ

除菌剤

ウイルス対策

■正味量 / 100ml

商品概要

特殊ガラスバインダーをベースに各種ウイルスや細菌に対しその生存や増殖を不活化(死滅)する成分(ジェミニ型第四アンモニウム塩)を配合した抗除菌・抗ウイルス機能を有する液体ガラス塗料です。
施工箇所の表面のウイルスを99.99%減少させ、抗除菌・抗ウイルス効果は最長10年間続きます。
ウイルスに対して効果を発揮しますが、人体への影響は無く安心して使用できます。

成分について

主成分である第四アンモニウム塩は、殺菌剤として医薬品や病院環境衛生などで幅広く使用されています。
AQシールドは、特殊ガラスバインダーの中に、ジェミニ型第四アンモニウム塩抗除菌成分が配列された構造となっており抗除菌・抗ウイルス機能を有する塗膜に、ウイルスが付着した場合ウイルスを不活化させます。

使用方法

■基本の使用方法

- ①対象物の油分や汚れをクリーニングしてください。
- ②クリーニング後、95%以上のイソプロピルアルコールで施工面をふき取ってください。
※施工面に水分がある場合、AQシールドが水分に反応し白化してしまうので注意が必要です。
- ③AQシールドを付属のアプリケーターの白い面側に数滴垂らし、施工面に均一に塗布し、30秒程放置します。
付属のマイクロファイバーで拭き上げてください。
※マイクロファイバーで拭き上げることでムラが無くなり、仕上がりが良くなります。

※施工直後から触れても問題ありませんが負荷をかけないでください。完全乾燥には48時間程度が必要になります。

※塗布量: 例: 携帯電話の画面…1~2滴

施工可能箇所

硬質面 / ゴム / プラスチック / 革 / 合皮 / ガラス / 鏡 / 鉄 / 表面加工のされている木材 / 液晶パネル 等

施工不可能箇所

生木 / 紙 / 布 / 動植物 / 眼鏡 / 床 / 便器の中 / フロントガラス 等

希釈率

原液使用

付属品

- ・専用アプリケーター (1コ)
- ・マイクロファイバー (1枚)



使用上の注意

冷暗所にて、ふたをしっかりと閉めた状態で保管してください。

ご使用前には必ず色落ちが無い対象の目立たないところでご確認ください。
決して施工可能箇所以外への使用をしないでください。
トラブルの原因となります。

使用上の注意

- 子供の手の届くところに置かない。
- ゴーグルやアイグラスなどで目を保護する。
- 目に入った時は直ちに洗い流す。
- 刺激などの異常が現れた時は専門医に相談する。
- 手袋などを使用し皮膚に付かないように注意する。
- 使用後は十分に手を洗う。
- ご使用後は必ずしっかりとフタを閉める。
- 開封後1年以内で使用する。
- 直射日光の当たる場所や高温の所には保管しない。

業務用

VOC Compliant

Copyright(c) 2000 S.M.S.Japan.co.Ltd.,All Rights Reserved.



株式会社S.M.S.Japan
〒223-0057
横浜市港北区新羽町695-3
TEL: 045-717-5225
FAX: 045-717-5227
<https://smsjapan.jp/>