



石材用シミ取り補助剤

プロポ

シミ取り補助剤

シミ取り剤

粉末タイプ

■粉末 ■ph：該当なし
■正味量／810g

商品概要

多用途なシミ取りの湿布用補助剤です。シミ取り剤と混ぜ合わせるとジェル状に変化します。シミ取り剤(液剤)を施工箇所に留まらせたい場合(特に施工面が石材、壁面)などにご使用いただけます。ステインマジック石材用・プロソルブジェル・インクアウトと合わせてご使用ください。

※プロポにシミ取り効果はありません。

使用方法

◆有機性のシミ(例:コーヒー・ソーダ・紅茶・ワイン・ジュース等)

コーヒーやワインなどの有機性のシミを【ステインマジック石材用】と併用して落とします。

- 1.プロポに適量ステインマジック石材用を加えてジェル状にし、シミの部分に貼り付けてください。
- 2.シップの要領でシミを取るため、完全に乾くまで約24時間放置してください。
- 3.完全に乾いてパウダー状になったらバキュームなどで除去してください。

◆油性のシミ(例:食用油・サラダドレッシング・バター等)

油性のシミを【プロソルブジェル】と併用して、浸透性のある石や目地から取り除きます。

- 1.シミの上からプロソルブジェルを塗り、その上からプロポを撒いて、約24時間放置してください。
- 2.完全に乾いてパウダー状になったらバキュームなどで除去してください。

◆インク・油性ペンのシミ(合成皮革)

合成皮革などに付いたボールペンのシミを【インクアウト】【ステインマジック】と併用して落とします。

- 1.インクアウト、ステインマジックA液・B液を1:1:1で混ぜ合わせてください。
- 2.この混合液にプロポを加えてジェル状にし、シミの部分に貼り付けてください。
- 3.5分後にシミ部分を確認し、落ちていない場合は更に時間を置いて、2分ごとに確認してください。
- 4.シミが落ちたのを確認したらソイクリームクリーナーを使用し、マイクロファイバークロスなどで拭きあげて仕上げてください。

注意

- メタルや金属部分、クリーニングしない場所などはしっかりマスキングしてください。
- ご使用する前に目立たないところでテストをして問題がないかどうか確かめてください。

●使用前に必ず目立たない所でテストをしてください。

使用上の注意

- 子供の手の届くところに置かない。
- ゴーグルやアイグラスなどで目を保護する。
- 目に入った時は直ちに洗い流す。
- 刺激などの異常が現れた時は専門医に相談する。
- 手袋などを使用し皮膚に付かないように注意する。
- 使用後は十分に手を洗う。
- 使用後は必ずしっかりとフタを閉める。
- 開封後1年以内で使用する。
- 直射日光の当たる場所や高温の所には保管しない。

業務用

MADE IN U.S.A.

VOC Compliant

Copyright(c) 2000 S.M.S.Japan.co.Ltd.,All Rights Reserved.



株式会社S.M.S.Japan

〒223-0057

横浜市港北区新羽町695-3

電話:045-717-5225

FAX:045-717-5227

<http://www.smsjapan.jp>